


DINO
e**N**ergy +



amazon alexa



DINO + WORKS WITH ALEXA 1.0

Guida Rapida

Connet srl
Via G. Leopardi, 18/a
35027 Noventa Padovana (PD)
www.connetweb.com

info@connetweb.com
Tel. +39 049 89 36 026
Fax. +39 049 89 36 354

CONNET
Control Network

1

COME INTEGRARE DINO+ IN ALEXA

Aggiungere la SKILL **Dino Plus**:


nella sezione "ALTRO" di Alexa selezionare "SKILL e GIOCHI" oppure procedere da "CERCA SKILL" da altra sezione se disponibile ad es. in "HOME".

La Dino Plus fa parte delle SKILL per la casa intelligente di Alexa.

Abilitare la skill Dino Plus all'uso. Potrebbe essere necessario ricollegare l'account Dino+ all'utente di Alexa seguendo la procedura guidata nell'APP. Si raccomanda che la mail dell'account di registrazione del Dino+ sia la stessa utilizzata per Alexa.



A questo punto se tutte le operazioni sono state eseguite nel modo corretto il Dino Plus sarà collegato ad Alexa e sarà già operativo per le funzioni base (vedi punto 2).



DINO + WORKS WITH ALEXA

2

CONFIGURAZIONE BASE DINO+


Nel caso non siano già abilitate le "Notifiche Alexa" abilitarle nell'apposita sezione **5** quindi salvare **6**

Salvando le autorizzazioni per la skill Dino Plus Alexa ricercherà gli otto campanelli previsti per il Dino+. Al termine Alexa sarà già configurata con le funzioni base (punto 3)

Alexa sta cercando dispositivi da connettere...

Questa operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi

8 dispositivi trovati e connessi



DINO + WORKS WITH ALEXA

Sono ora possibili le interrogazioni "Alexa chiedi a Dino Plus ..."

- + "aiuto": Alexa elencherà i messaggi di interrogazione per il Dino+
- + "il mio consumo / quanto sto consumando": Alexa darà la lettura del consumo attuale
- + "quanto ho consumato" : Alexa darà il consumo totale di oggi e del mese
- + "quanto manca al distacco" : Alexa darà informazioni sul tempo rimanente per il distacco del contatore nel caso di superamento della potenza massima prevista

Alexa inoltre invierà le notifiche nel caso di superamento della potenza massima disponibile.

Per gli impianti di produzione fotovoltaici è possibile chiedere inoltre

- + "quanto sto producendo": Alexa da lettura attuale della produzione
- + "quanto sto vendendo" : Alexa da lettura attuale della vendita
- + "quanto ho prodotto" : Alexa da lettura della produzione di oggi e del mese
- + "quanto ho venduto" : Alexa da lettura della vendita di oggi e del mese

4

CONFIGURAZIONE AVANZATA DINO+ (opzionale):

Eseguendo un tap su "Dispositivi" saranno elencati gli 8 eventi previsti dal Dino+ e la loro personalizzazione: sono qui descritti gli eventi Dino+, per l'applicazione pratica vedi il punto (5) ESEMPIO ROUTINE.

DINO MESSAGGIO SUPERO POTENZA:

il messaggio informa che si sta assorbendo oltre la potenza massima prevista.

DINO MESSAGGIO RISCHIO DISTACCO CONTATORE:

il messaggio informa che si sta assorbendo troppo ed è imminente il distacco del contatore.

DINO MESSAGGIO POTENZA OK:

il messaggio informa nel caso di superata potenza che la potenza è rientrata nei valori normali previsti.

DINO SPEGNI 1:

in caso di supero della potenza questo è abbinabile al primo elettrodomestico da scollegare.

DINO SPEGNI 2:

in caso di supero della potenza questo è abbinabile al secondo elettrodomestico da scollegare.

DINO SPEGNI 3:

in caso di supero della potenza questo è abbinabile al terzo elettrodomestico da scollegare.

LOGICA DISTACCO DEL CONTATORE:


in un impianto es. da 3kW superati la potenza disponibile (da 3.3 a 4.2 kW)
+ entro i primi 90 min vi sarà solo il messaggio di supero potenza
+ dal 91° min al 179° il Dino+ esegue in sequenza e a rotazione spegni 1,2,3
+ al 180° min o superati i 4.2kW il Dino+ darà il messaggio di rischio stacco contatore in genere restano 2 min prima che avvenga.

DINO ACCENDI 1, 2:

per gli impianti di produzione (es. FV) il Dino+ può gestire fino a 2 dispositivi nel caso sia registrata un vendita elevata di energia promuovendo così l'autoconsumo.

NOTA:

Nella versione attuale di Alexa la configurazione avanzata richiede all'utente le operazioni descritte al paragrafo successivo (5). Con versioni di Alexa di prossimo rilascio sarà invece scaricabile.



DINO + WORKS WITH ALEXA




5

ESEMPIO ROUTINE

Per personalizzare gli 8 eventi prodotti dal Dino+ sarà necessario creare delle Routine secondo le funzionalità Alexa. Selezionare quindi "Altro" e "Routine": a seguire saranno evidenziate 2 personalizzazioni a titolo di es.

ES. 1: PERSONALIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO DINO+:
si vuole impostare un cicalino di allarme nel caso vi sia l'evento DINO SUPERO POTENZA.

- 1) Selezionare + (Crea routine) e dare un nome a piacere es. Dino Power All con "Inserisci nome routine"
- 2) "Quando questo accade": seleziono casa intelligente e quindi "DINO messaggio supero potenza"
- 3) "Aggiungi un'azione":
seleziono impostazioni dispositivo, regolando il volume al massimo
- 4) Aggiungi un'azione: seleziono Suoni, Altro infine Tromba. Ripeto poi il punto 3 regolando nuovamente il volume al livello desiderato (standard).
- 5) Aggiungi un'azione --> Alexa dice e personalizzo un messaggio es. "Attenzione superata la potenza massima disponibile" quindi selezionare dove dovrà dire il messaggio ad es. Echo Dot. A questo punto nel caso vi sia l'evento DINO SUPERO POTENZA Alexa eseguirà il segnale d'allarme tromba previsto e il relativo annuncio.



ES. 2: PERSONALIZZAZIONE PREVENZIONE DISTACCO CONTATORE:

per prevenire il distacco del contatore si vuole abbinare un elettrodomestico con uno dei tre possibili spegnimenti che il Dino+ può gestire. Per poter eseguire spegnimenti o accensioni il vostro sistema domotico dovrà essere dotato di Prese o Relè compatibili con Alexa, riferirsi alle rispettive guide dei produttori per l'integrazione. Nell'es. si assume che nel sistema sia già inserita una presa intelligente chiamata Forno.

- 1) Selezionare da Routine "Crea Routine" e ad es. la chiamerò "Dino spegni 1 Forno"
- 2) Quando questo accade --> seleziono Casa Intelligente --> DINO Spegni 1
- 3) Aggiungi un'azione --> seleziono Casa Intelligente e nel caso sotto prese trovo la mia presa chiamata "Forno"
- 4) Seleziono "Accensione" e quindi OFF
- 5) Aggiungi un'azione --> Alexa dice e personalizzo un messaggio es. "Forno spento per prevenire distacco" e selezionare quindi dove dovrà dire il messaggio ad es. Echo Dot. Salvare il tutto.



A questo punto, in base alla logica del contatore (vedi punto 4), quando il Dino+ leggerà il rischio per sovraccarico spegnerà la presa Forno con relativo annuncio.

Le logiche qui sintetizzate sono valide a piacere per tutti gli 8 eventi del Dino+ in base alle funzionalità e dispositivi presenti sul vostro sistema Alexa. Vi suggeriamo di testare le routine da voi create col il pulsante play nella sezione routine.